

# System 32



## Grundregeln

Lochabstand der Bohrungen 32mm – Lochdurchmesser 5mm

Bohrabstand zur Vorder/Hinter Kante 37 mm

Korpushöhe festlegen nach Raster (Tabelle)+19 mm (Bei Materialstärke 19 mm)

## Tabelle

32	832	1632	2432
64	864	1664	2464
96	896	1696	2496
128	928	1728	2528
160	960	1760	2560
192	992	1792	2592
224	1024	1824	2624
256	1056	1856	2656
288	1088	1888	2688
320	1120	1920	2720
352	1152	1952	2752
384	1184	1984	2784
416	1216	2016	2816
448	1248	2048	2848
480	1280	2080	2880
512	1312	2112	2912
544	1344	2144	2944
576	1376	2176	2976
608	1408	2208	3008
640	1440	2240	3040
672	1472	2272	3072
704	1504	2304	3104
736	1536	2336	3136
768	1568	2368	3168
800	1600	2400	3200

**Merke: Leim der aus der Fuge quillt hält nicht, aber beruhigt ungemein. Viel Erfolg !!!**

**Download der System 32 Liste unter [www.nobel-hobel.com/downloads](http://www.nobel-hobel.com/downloads)  
Erklärung auf Nobel-Hobel YouTube – Schreiner Gesetze – System 32**

